

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A 6711-ES MODELLHEZ



plusOne Mini masszírozó bájjal

Karbantartás:

Első használat előtt és minden használat után öblítse le a készüléket meleg, szappanos vízzel.

Tárolás:

Száraz helyen, más szexuális segédeszközöktől elkülönítve tárolja. A különböző anyagból készült szexuális segédeszközök károsíthatják egymást, ha érintkezésbe kerülnek.

Minőség:

Ez a termék biztonságos szilikonból készült, amely ártalmatlan az emberi szervezetre. Nem tartalmaz ftalátokat, BPA-t vagy latexet.

Fontos utasítások:

Ne kapcsolja be töltés vagy tisztítás közben. A jelzőfény töltés közben villogni fog, és a fény kigyullad, amikor teljesen feltöltődött. **Alacsony töltöttségre figyelmeztető jelzés:** a jelzőfény gyorsan villog, amikor az akkumulátor majdnem lemerült. Csak 5 voltos USB-adaptert használjon (szabványos mobiltelefon-töltő). A teljes töltés körülbelül 100 perc elteltével érhető el. Csak vízbázisú kenőanyagot használjon. Teljesen vízálló a kádban és a zuhany alatt való szórakozáshoz

Figyelmeztetés:

Hagyja abba a termék használatát, ha az nem felel meg Önnek vagy partnerének. Ne tegye ki a készüléket víznek, ha töltés közben van.

Bekapcsológomb:

A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. Nyomja meg erősen a gombot a 10 beállítás közötti görgetéshez. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig.

A Charm Mini Massager használata:



Gyengéd fókusz, közvetlen stimuláció

Tartsa a mini masszírozót a legszélesebb pontjánál, és vigye a hegyét a szeméremtesthez. Próbálja ki, milyen érzés a szeméremajkakon, a csiklóján vagy bárhol máshol, ahol szereti az érintést!



Érdeklí a gyengédebb és diffúzabb stimuláció?

A mini masszírozó íveit úgy tervezték, hogy utánózzák az Önét: vegye a gépet a tenyerébe, és vigye a szeméremtesthez a szeméremajkak és a csikló egyidejű stimulálásához.



Fedezzen fel új érzéseket.

A Mini Massager nem csak az intim területekre való - ugyanolyan kellemes a nyakon, a mellbimbókon, a péniszen vagy bármely más erogén zónán, amit csak el tudsz képzelni. Szánjon rá egy pillanatot, hogy felfedezze, és megnézzze, hol tud egy kis élvezetet okozni Önnek.

Töltőport:

Csatlakoztassa a mágneses töltőfejet a töltőérintkezőhöz.


Hogyan kell feltölteni



1. a töltőérintkező egy kis fémgűrű, amely a készülék alján helyezkedik el



2. igazítsa a mágneses töltőfejet az érintkezőhöz.



3. a kábel mágnesesen bepattan a helyére. A bekapcsológomb LED fénye lassan villog a töltés jelzésére.

Tapasztalja meg az intenzív élvezetet, és válassza ki a legjobb vibrációs stimulációt, hogy a csúcsra jusson. Akár 1,5 óra játékidő egy teljes feltöltéssel

Termék mérete: **9,1 cm x 4,3 cm.**

Az akkumulátort a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ha lehetséges, hasznosítja újra. A felhasználóknak nem szabad az akkumulátort saját maguk eltávolítani vagy kicserélni, ez károsíthatja a készüléket.



A csomag tartalma: személyes mini masszőr bűbáj, töltőkábel és használati utasítás.