




Philips Radiobudík

Nabíjení mobil. telefonů a USB
zař.



AJ6000



Nabíjejte svá mobilní zařízení během spánku

Díky dvěma konektorům USB nabízí tento radiobudík Philips pohodlný způsob, jak mít zařízení vždy připravena. Probudte se zvukem rádia FM, tradičním bzučákem nebo poklidnými zvuky přírody; s velkými předními ovladači je nastavení budíku i času hračka.

Praktická nabíječka baterií k posteli

- Konektor USB pro nabíjení dalšího chytrého telefonu nebo tabletu
- Podpora nejoblíbenějších chytrých telefonů a ostatních zařízení nabíjených přes USB

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Digitální tuner FM s předvolbami

Snadné použití

- Velké knoflíky pro intuitivní nastavení času a budíku
- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby
- Záložní napájení pro hodiny a budík zajišťuje včasné probuzení i při přerušení dodávky proudu
- Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě

Začněte den podle sebe

- Probudte se zvukem rádia, tradičním bzučákem nebo zvuky přírody
- Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu
- Jemné buzení pro příjemnější vstávání
- Opakovat buzení pro další odložené buzení

PHILIPS

Přednosti

Konektor USB navíc

Konektor USB pro nabíjení dalšího chytrého telefonu nebo tabletu

Podpora nejrůznějších zařízení

Podpora nejoblíbenějších chytrých telefonů a ostatních zařízení nabíjených přes USB

Velké knoflíky na přední části

Velké knoflíky pro intuitivní nastavení času a budíku

Probouzejte se zvuky přírody


Probudte se zvukem rádia, tradičním bzučákem nebo zvuky přírody

Digitální tuner FM s předvolbami



Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit předvolbu, stisknout a podržet tlačítko předvolby, aby si přístroj zapamatoval naladěnou frekvenci. S předvolenými rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, aniž byste pokaždé museli manuálně ladit.

Duální budík




Audiosystém Philips přichází s dvěma časovými buzeními. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro vašeho partnera.

Jemné buzení



Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně sílící hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.

Opakovat buzení



Aby se zabránilo zaspání, disponuje radiobudík Philips funkcí odloženého buzení. Když budík

zazvoní, avšak vy si chcete dopřát ještě chvilku spánku, jednoduše jednou stisknete tlačítko opakovaného buzení a pokračujte ve spánku. Po devíti minutách budík zazvoní znovu. Tlačítko opakovaného buzení můžete mačkat každých devět minut až do naprostého vypnutí budíku.

Časovač



Pomocí časovače můžete nastavit, jak dlouho chcete poslouchat vybranou hudbu nebo zvolenou rozhlasovou stanici, než usnete. Stačí zadat časový interval (až 1 hodinu) a vybrat stanici, kterou chcete při usínání poslouchat. Systém bude pokračovat v reprodukci po zvolenou dobu a pak se automaticky přepne do tichého pohotovostního režimu s nízkou spotřebou energie. Časovač umožňuje usínání s oblíbeným moderátorem rozhlasové stanice bez počítání oveček nebo nadbytečného plýtvání energií.

Záložní napájení pro hodiny a budík

Dojde-li k výpadku dodávky proudu, tyto inteligentní hodiny nadále spolehlivě udrží a zachovají čas a vaše nastavení. Naplánované buzení zůstane aktivní, i když je displej vypnutý – to vše zásluhou předinstalované baterie. Po obnovení dodávky proudu není třeba seřizovat hodiny ani obnovovat nastavení. Ještě úžasnější je, že pokud nedojde k obnovení dodávky elektrického proudu, poskytnou baterie dostatek energie pro spuštění signálu budíku v čase buzení, který jste nastavili – tím zajistí, že se nikdy neprobudíte pozdě.

Specifikace

Hodiny

- Typ: Digitální
- Formát času: 24hodinový

Budík

- Počet buzení: 2
- Zdroj budíku: Rádio FM, Zvuky přírody, Bzučák
- Funkce Snooze (opakované buzení): Ano, 9 minut
- 24hodinové nastavení budíků: Ano
- Časovač: 15/30/60/90/120 min

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Frekvenční rozsah: 87,5–108 MHz
- Automatické digitální ladění: Ano
- Předvolby stanic: 20 FM
- Anténa: Anténa FM

Pohodlí

- Typ obrazovky: Displej LED
- Barva podsvětlení: Oranžová
- Vylepšení displeje: Řízení jasu
- Jas displeje: Vysoký/Střední/Nízký

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 1

Zvuk

- Zvukový systém: Mono
- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Možnosti připojení

- Vstup audio (3,5 mm): Ano

Spotřeba

- Napájení ze sítě: 100–240 V, 50/60 Hz
- Typ zdroje: Vstup AC, 5 V, 2,8 A
- Typ baterie: AA
- Počet baterií: 2

Rozměry

- Typ balení: D-box
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 195 x 99,3 x 97 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 273 x 124 x 126 mm
- Hmotnost výrobku: 0,78 kg
- Hmotnost včetně balení: 1,05 kg

Příslušenství

- Stručný návod k rychlému použití: Ano
- Mezinárodní záruční list: Ano



Datum vydání 2014-01-15

Verze: 2.3.7

12 NC: 8670 001 01634
EAN: 87 12581 68250 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com