

Philips  
CD Soundmachine

Stylový  
USB

AZ1837



## Vychutnejte si hudbu kamkoli se vydáte

Praktický design pro váš životní styl, možnost užívat si hudbu z různých zdrojů: připojení USB Direct, formát MP3-CD, rádio.

### **Užijte si oblíbenou hudbu z různých zdrojů**

- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných disků USB.
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
- Tuner FM/MW pro poslech rádia

### **Snadné použití**

- Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky
- Programování CD pro 20 skladeb

**PHILIPS**  
sense and simplicity


## Přednosti

### USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA



Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

### Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW



Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripování hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.

### Připojení MP3 Link



MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

### Náhodný výběr/Opakování CD



Funkce „Náhodný výběr/Opakování“ vás zbaví nudy z poslechu skladeb ve stejném pořadí. Po nahrání vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – „Náhodný výběr“ nebo „Opakování“ a vaše melodie budou podle druhu režimu přehrávány v různém pořadí. Vychutnejte si různorodé a jedinečné hudební zážitky po každém zapnutí přehrávače.

## Specifikace

### Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, předchozí/další, přehrávání programu, Náhodné přehrávání

### Možnosti připojení

- USB: Port USB
- Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm

### Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM, MW
- Anténa: Anténa FM

### Zvuk

- Zvukový systém: stereo
- Ovládání hlasitosti: otočné (analogové)
- Výstupní výkon: 2 x 1 W RMS

### Reproduktory

- Počet vestavěných reproduktorů: 2
- Provedení mřížky reproduktorů: kov

### Pohodlí

- Typ zavádění: horní
- Typ obrazovky: Displej LCD

### Příslušenství

- Kabely/konektory: Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, napájecí kabel
- Jiné: Uživatelská příručka
- Záruka: Záruční list

### Spotřeba

- Typ baterie: Velikost C (LR14)
- Napětí baterie: 1,5 V
- Počet baterií: 6
- Typ zdroje: Vstup AC

### Rozměry

- Hrubá hmotnost: 2,4 kg
- Hloubka balení: 139 mm
- Výška balení: 262 mm
- Šířka balení: 371 mm
- Hmotnost: 1,8 kg
- Hloubka hlavní jednotky: 236 mm
- Výška hlavní jednotky: 122 mm
- Šířka hlavní jednotky: 341 mm



Datum vydání 2013-02-03

Verze: 1.0.5

12 NC: 8670 000 57328  
EAN: 87 12581 51107 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)