

# Plus One

vibráló gyűrű



használati utasítás

instruction manual



**bekapcsológomb:**

A gyűrű bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. Nyomja meg erősen az 5 beállítás közötti váltáshoz. A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva 3 másodpercig.




**Töltőport:**

Csatlakoztassa a mágneses töltőfejet a töltőérintkezőhöz.


hogyan kell tölteni



1. A töltőérintkező egy kis fémgűrű, amely a készülék oldalán található.





2. Igazítsa a mágneses töltőfejet az érintkezőhöz.



3. A kábel mágnesesen rögzül a helyén. A bekapcsológomb LED-je lassan pulzálva jelzi a töltést.

**Hogyan kell viselni:**

Az új rezgőgyűrűt sokféleképpen használhatja. Óvatosan helyezze fel a gyűrűt, először terítse szét, és lassan helyezze fel az erekciós vagy félig merev péniszére. Vegye le a gyűrűt, ha bármilyen kellemetlenséget érez.



**Különleges utasítások:**

Ne kapcsolja be töltés és/vagy tisztítás közben. A jelzőfény töltés közben villog, a jelzőfény akkor világít, ha teljesen feltöltött. Alacsony töltöttségre figyelmeztető jelzés: A lámpa gyorsan villog, amikor az akkumulátor lemerül. Csak 5 voltos USB hálózati adapterrel (szabványos mobiltelefon töltő) használható. Csak vízbázisú kenőanyagot használjon. A teljes feltöltéshez várjon 60 percet.

**Tisztítás:**

Minden használat előtt és után alaposan tisztítsa meg őket. Enyhe szappannal és meleg vízzel tisztítsa.

**Tárolás:**

Hűvös, száraz helyen, más szexuális játékoktól elkülönítve tárolja; a különböző anyagokból készült szexuális játékok érintkezés esetén megsérülhetnek.


**Minőség:**

Ez a termék az emberi testre ártalmatlan, testbarát szilikonból készült; nem tartalmaz ftalátokat, BPA-t vagy latexet.

**Figyelmeztetés:**

Ha Önnél vagy partnerénél bármilyen probléma jelentkezik, hagyja abba a termék használatát. Ne tegye ki a készüléket víznek töltés közben.

Használati módszerek



A rezgő gyűrűt igazi pluszossá teheti, amikor maga és misszionárius partnere közé helyezi.



Helyezze a vibráló gyűrűt felfelé, ha a partnere felül van, hogy stimulálja a csiklót, vagy olvassa fel lefelé, hogy stimulálja az anális területet.



Élvezze az érzéki rezgéseket kettőjük között, amikor hátulról használják.

Az akkumulátort a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ha lehetséges, hasznosítja újra. A felhasználóknak nem szabad az akkumulátort saját maguk eltávolítani vagy kicserélni; ez károsíthatja a terméket.

**Két év korlátozott garancia:**

Az Ön új plusOne termékeire az eredeti vásárlástól számított két évig garanciát vállalunk a gyártási hibák ellen. plusOne a terméket saját belátásunk szerint és a garanciaidőn belül érvényes vásárlási bizonylat bemutatása esetén ingyenesen megjavítja vagy kicseréli.