

## NÁVOD K POUŽITÍ PRO MODEL 6711



### **plusOne Mini masér Charm**

#### **Údržba:**

Přístroj před prvním použitím a následně po každém použití opláchněte teplou mýdlovou vodou.

#### **Skladování:**

Skladujte na suchém místě, odděleně od jiných sexuálních pomůcek. Sexuální pomůcky vyrobené z jiného materiálu se mohou navzájem poškodit, pokud se dostanou do kontaktu.

#### **Kvalita:**

Tento produkt je vyroben z bezpečného silikonu, který je pro lidské tělo neškodný. Neobsahuje ftaláty, BPA ani latex

#### **Důležité instrukce:**

Nezapínejte během nabíjení nebo čištění. Během nabíjení bude kontrolka blikat, po úplném nabití bude kontrolka svítit. **Upozornění na slabou baterii:** kontrolka bude rychle blikat, když je baterie téměř vybitá. Používejte pouze 5-ti voltový USB adaptér (standardní nabíječka pro mobilní telefony). Plného nabití dosáhnete po cca 100 minutách. Používejte pouze lubrikant na vodní bázi. Plně vodotěsný pro zábavu ve vaně i sprše

### **Upozornění:**

Přestaňte produkt používat, pokud nevyhovuje vám nebo vašemu partnerovi. Pokud se přístroj nabíjí, nevystavujte ho vodnímu proudu.

### **Tlačítko napájení:**


Pro zapnutí stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Pevným stisknutím můžete procházet 10-ti nastaveními. Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund se přístroj vypne.

### **Jak mini maséra Charm používat:**



Láskyplné zaměření, přímá stimulace

Držte mini masážní strojek v jeho nejširším bodě a přiložte špičku k vulvě. Vyzkoušejte, jaký je pocit na stydkých pyscích, klitorisu nebo kdekoliv jinde, kde vám dotek vyhovuje!



Máte zájem o jemnější a rozptýlenější stimulaci?

Křivky mini masážního strojku jsou navrženy tak, aby kopírovaly ty vaše: vezměte strojek do dlaně a přiložte jej k vulvě pro současnou stimulaci stydkých pysků a klitorisu.



Objevujte nové pocity.

Mini masážní strojek není určen pouze pro intimní partie – stejně příjemně působí na krk, bradavky, penis nebo jakoukoliv jinou erotogenní zónu, která vás napadne. Udělejte si chvíli na objevování a zjistěte, kde všude vám může přinést trochu potěšení.

### **Nabíjecí port:**

Připojte magnetickou nabíjecí hlavu k nabíjecímu kontaktu.

## Jak nabíjet



1. nabíjecí kontakt je malý kovový kruh umístěný na spodní straně zařízení



2. zarovnejte magnetickou nabíjecí hlavu s kontaktem.



3. kabel se magneticky přichytí na místo. Kontrolka LED tlačítka napájení bude pomalu blikat, aby signalizovala nabíjení

Zažijte intenzivní potěšení a vyberte si tu nejlepší vibrační stimulaci která vás přivede na vrchol. Při plném nabití vydrží až 1,5 hodiny hrátek

Velikost produktu: **9,1 cm x 4,3 cm.**

Baterie musí být zlikvidována v souladu s místními zákony a předpisy. Pokud je to možné, recyklujte ji. Uživatelé nesmí sami vyjímat nebo vyměňovat baterii, mohlo by dojít k poškození přístroje.



**Balení obsahuje:** osobní mini masér Charm, nabíjecí kabel a návod k použití.