

HASZNÁLATI UTASÍTÁS A 6739-ES MODELLHEZ



plusOne vibráló dugó impulzus

Karbantartás:

Első használat előtt és minden használat után öblítse le a készüléket meleg szappanos vízzel.

Tárolás:

Száraz helyen, más szexuális segédeszközöktől elkülönítve tárolja. A különböző anyagból készült szexuális segédeszközök károsíthatják egymást, ha érintkezésbe kerülnek.

Minőség:

Ez a termék biztonságos szilikonból készült, amely ártalmatlan az emberi szervezetre. Nem tartalmaz ftalátokat, BPA-t vagy latexet.

Fontos utasítások:

Ne kapcsolja be töltés vagy tisztítás közben. A jelzőfény töltés közben villogni fog, és a fény kigyullad, amikor teljesen feltöltődött. **Alacsony töltöttségre figyelmeztető jelzés:** a jelzőfény gyorsan villog, amikor az akkumulátor majdnem lemerült. Csak 5 voltos USB-adaptert használjon (szabványos mobiltelefon-töltő). A teljes töltés körülbelül 90 perc elteltével érhető el. Csak vízbázisú kenőanyagot használjon. Teljesen vízálló a kádban és a zuhany alatt való szórakozáshoz

Figyelmeztetés:

Hagyja abba a termék használatát, ha az nem felel meg Önnek vagy partnerének. Ne tegye ki a készüléket víznek, ha töltés közben van.


Bekapcsológomb:

A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. Nyomja meg erősen a gombot a 10 beállítás közötti görgetéshez. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig.

Hogyan kell használni a plusOne Vibrating Plug Pulse-t:




Kezdje azzal, hogy a rezgőcsap lekerekített részéhez kenőanyagot visz fel. Javasoljuk, hogy csak vízalapú kenőanyagokat használjon.



Találja meg a megfelelő helyet

Helyezze be a vibrációs tűt úgy, hogy izmait ellazítja, és lassan a helyére csúsztatja. Ne feledje: a tű fogantyújának a testen kívül kell maradnia, hogy könnyen eltávolítható legyen.



Vegye át az irányítást az élménye felett

Kapcsolja be a rezgőtűt, és válasszon a 10 erőteljes rezgési beállítás közül a maximális élvezet elérése érdekében.

Töltőport:

Csatlakoztassa a mágneses töltőfejet a töltőérintkezőhöz.

Hogyan kell feltölteni



1. a töltőérintkező egy kis fémgűrű, amely a készülék alján helyezkedik el



2. igazítsa a mágneses töltőfejet az érintkezőhöz.



3. a kábel mágnesesen bepattan a helyére. A bekapcsológomb LED fénye lassan villog a töltés jelzésére.

Tapasztalja meg az intenzív élvezetet, és válassza ki a legjobb vibrációs stimulációt, hogy a csúcsra jusson. Akár 1,5 óra játékidő egy teljes feltöltéssel

Termék mérete 9cm x 3cm x 6

Az akkumulátort a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ha lehetséges, hasznosítja újra. A felhasználóknak nem szabad az akkumulátort saját maguk eltávolítani vagy kicserélni, mivel ez károsíthatja a készüléket.



A csomag tartalma: plusOne Vibrating Plug Pulse, töltőkábel és használati utasítás.