

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AE2430



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1 Důležité informace	2
Bezpečnost	2
Oznámení	3

2 Vaše přenosné rádio	5
Úvod	5
Obsah dodávky	5
Celkový pohled na hlavní jednotku	6

3 Začínáme	7
Instalace baterie	8
Připojení napájení	9
Nastavit čas	10
Zapnutí	10

4 Poslech rádia	10
Výběr pásma VKV/SV	10
Naladění rádiové stanice	10
Automatické programování rádiových stanic	11
Ruční programování rádiových stanic	11
Výběr předvolby rádiové stanice	12

5 Informace o výrobku	13
------------------------------	-----------

6 Řešení problémů	14
--------------------------	-----------

1 Důležité informace

Bezpečnost

Důležité bezpečnostní pokyny

- ① Přečtěte si tyto pokyny.
- ② Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- ③ Respektujte všechna upozornění.
- ④ Dodržujte všechny pokyny.
- ⑤ Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- ⑥ K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- ⑦ Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- ⑧ Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- ⑨ Sítový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- ⑩ Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- ⑪ Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte sítový kabel ze zásuvky.

- ⑫ Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Příklad by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- ⑬ **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
- Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
 - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- ⑭ Příklad nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- ⑮ Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- ⑯ Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.

Oznámení

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.



Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Recyklace

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu.

Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše s chemickou značkou „Pb“ znamená, že baterie splňují podmínky směrnice pro olovo:



Informujte se o místních pravidlech sběru baterií. Správná likvidace baterií pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Symbol zařízení třídy II



Tento symbol znamená, že daná jednotka je vybavena systémem dvojité izolace.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály:

lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

2 Vaše přenosné rádio

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

Tato jednotka vám umožní:


- znát čas
- poslouchat rádiové stanice VKV/SV

Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Napájecí kabel
- Uživatelský manuál

Celkový pohled na hlavní jednotku



① Anténa

- Zdokonalení příjmu rádia.

②

- Konektor pro sluchátka.

③ VOLUME

- Nastavení hlasitosti.

④

- Zapnutí/vypnutí rádia.

⑤ 1 - 10

- Volba čísla předvolby rádiové stanice.
- Výběr předvolby rádiové stanice.

⑥ Panel displeje

- Zobrazení informace o čase/rádiu.

⑦ BAND

- Volba pásma VKV nebo SV.

⑧ TUNING

- Naladění rádiové stanice.
- Nastavení číslic hodin a minut.

⑨ PROG/AUTO SCAN

- Programování předvolby rádiové stanice.
- Automatické vyhledání a uložení rádiových stanic.
- Nastavení času.

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.

Pokud se obrátíte na středisko péče o zákazníky, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně vašeho zařízení. Napište si čísla sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____


Instalace baterie



Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Pokud se přístroj nebude delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte 4 články typu 1,5 V R14/UM2/C baterie (nejsou součástí balení) se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Uzavřete přihrádku na baterie.



Tip

- Je-li hlavní jednotka napájena bateriemi, zapne se podsvícení displeje na 5 vteřin po každém úkonu.

Připojení napájení




Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťové šňůry vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením síťové šňůry zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.

1 Připojte dodanou síťovou šňůru:

- ke konektoru **AC MAINS** na hlavní jednotce.
- do zásuvky ve zdi.



Tip

- Je-li hlavní jednotka napájena ze sítě, zapne se vždy podsvícení displeje.

Nastavit čas

- 1 Přehrávač vypnete stisknutím tlačítka .
 - 2 Stiskněte a přidržte tlačítko **PROG/AUTO SCAN**.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.
 - 3 Otočením ovládacího prvku **TUNING** nastavte hodiny.
 - 4 Stisknutím tlačítka **PROG/AUTO SCAN** volbu potvrďte.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující minuty.
 - 5 Otočením ovládacího prvku **TUNING** nastavte minuty.
 - 6 Stisknutím tlačítka **PROG/AUTO SCAN** volbu potvrďte.
-

Zapnutí

- 1 Stisknutím tlačítka  zapněte rádio.

4 Poslech rádia

Výběr pásma VKV/SV

- 1 Stisknutím tlačítka  zapněte rádio.
 - 2 Stisknutím tlačítka **BAND** proveďte volbu pásma VKV/SV.
-

Naladění rádiové stanice

- 1 Stisknutím tlačítka  zapněte rádio.
↳ Zobrazí se hlášení **[FM]** (VKV) nebo **[MW]** (SV).
- 2 Otáčením **TUNING** po směru či proti směru hodinových ručiček naladíte rádiovou stanici.

Pokud chcete, aby hledání automaticky přeskočilo na předchozí nebo následující rádiovou stanici s nejsilnějším signálem:

- 1 Stiskněte tlačítko **PROG/AUTO SCAN**.
↳ Na displeji začne blikat nalezená radiová frekvence.
- 2 Otáčením ovladače **TUNING** proti směru nebo po směru hodinových ručiček hledání přeskočí na předchozí nebo následující rádiovou stanici s nejsilnějším signálem.

Automatické programování rádiových stanic



Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 10 předvoleb rádiových stanic VKV a 10 předvoleb rádiových stanic SV.

- 1 Stisknutím tlačítka  zapněte rádio.
- 2 Stiskněte a na 2 sekundy přidržte tlačítko **PROG/AUTO SCAN**.
↳ Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma.
↳ První naprogramovaná stanice začne automaticky hrát.

Ruční programování rádiových stanic



Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 10 předvoleb rádiových stanic VKV a 10 rádiových stanic SV.

- 1 Stisknutím tlačítka  zapněte rádio.

- 2 Naladění rádiové stanice.
- 3 Stiskněte tlačítko **PROG/AUTO SCAN**.
↳ Na displeji začne blikat nalezená radiová frekvence.
- 4 Zvolte číslo stisknutím tlačítka **1–10**.
↳ Začne blikat zvolené číslo.
- 5 Stisknutím tlačítka **PROG/AUTO SCAN** volbu potvrďte.
- 6 Opakováním kroků 2–5 naprogramujete další stanice.

Pro uložení předchozí/následující rádiové stanice s nejsilnějším signálem

- 1 Stisknutím tlačítka  zapněte rádio.
- 2 Stiskněte tlačítko **PROG/AUTO SCAN**.
↳ Na displeji začne blikat nalezená radiová frekvence.
- 3 Otáčením ovladače **TUNING** proti směru nebo po směru hodinových ručiček hledání přeskočí na předchozí nebo následující rádiovou stanici s nejsilnějším signálem.
- 4 Zvolte číslo stisknutím tlačítka **1–10**.
↳ Začne blikat zvolené číslo.
- 5 Stisknutím tlačítka **PROG/AUTO SCAN** volbu potvrďte.



Tip

- Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, naprogramujte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice

- 1 Stisknutím tlačítka  zapněte rádio.

- 2 Stisknutím tlačítka **1–10** provedte výběr předvolby rádiové stanice.

5 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Tuner

Rozsah ladění	VKV: 87,5–108 MHz SV: 531–1602 KHz
Krok ladění	50 kHz (VKV); 9 kHz (SV)
Počet předvoleb	VKV: 10 SV: 10

Všeobecné údaje

Napájení	Stř. 220–240 V~, 50/60 Hz Stejnosc.: 4 baterie typu C
Maximální výstupní výkon	1 W
Spotřeba elektrické energie při provozu	5 W
Rozměry – Hlavní jednotka (Š x V x H)	210 x 137 x 79 mm

Hmotnost

- | | |
|-------------------|--------|
| – Včetně balení | 1,2 kg |
| – Hlavní jednotka | 0,8 kg |
-

6 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). Když budete kontaktovat středisko péče o zákazníky, nezapomeňte se ujistit, že výrobek je poblíž a číslo modelu a sériové číslo máte po ruce.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, že je síťový kabel bezpečně připojený.
- Ujistěte se, že je v přívodu síťového napájení proud.
- Zkontrolujte, že jsou baterie správně vloženy.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost.

Nastavení hodin se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena síťová šňůra.
- Znovu nastavte hodiny.

Jednotka nereaguje

- Vyjměte baterie a jednotku znovu zapněte.
- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

